



RICAMBI CALDAIE ROBUR
ARIAGAS - C.so Regina Margherita 183/b, Torino - Tel: 011-48.88.84

ARROBJSR004 Aspiratore N412003750 Robur
CALDARIA UNO.1



ARROBJVNL000 Ventilatore tangenziale Robur
CROMO VM



ARROBJSR007 Ventilatore Robur
*GR 12-18-25-37-50,
GR1 15-20-30-40-60*



ARROBJMTR003A Ventilatore Robur
*SUPERCROMO SERIE 5000-5000CE,
8000-8000CE*



ARROBJSR053 Ventilatore Robur
SUPERCROMO 3000CE



ARROBKVNT069 Ventilatore elicoidale Robur
M 30-35



ARROBJVNT046 Ventilatore K-SPR040 Robur
*SUPERCROMO
4002CE-3000CE-EV*



ARROBJDTT000 Adattatore per ventilatore
KSPR007 Robur
GR 12-18-25, GR1 20-30-40



ARROBJSR032 Ventilatore Robur
SUPERCROMO 5001



ARROBJ12300051 Motore M60 a 1 velocità
per ventilatore senza
condensatore 140W Robur



ARROBJSR033 Ventilatore Robur
SUPERCROMO 5002/8000



ARROBJKMT003 KR Motore ITT V8 Robur
*(ex ARROBJSR036)
SC 4000 CE*



ARROBJSR036 Ventilatore Robur
SUPERCROMO 4000CE



ARROBJKMT005 Aspiratore fumi Robur
*(ex ROBJSR032)
SUPERCROMO 5001*



ARROBJSR039 Aspiratore fumi Robur
*M20-30/35 MX120-30/35
GR1-20/30/40*



ARROBJMTR003 Motore bialbero Robur
SUPERCROMO 5000-8000CE





RICAMBI CALDAIE ROBUR

ARIAGAS - C.so Regina Margherita 183/b, Torino - Tel: 011-48.88.84

ARROBJSR040 Aspiratore fumi Robur
M25-40/50 MX125-40/50
GR1-80 CM1-80 F-60



ARROBJMTR006 Motore per ventilatore Robur
CALDARIA UNO



ARROBJSR047 Aspiratore fumi Robur
(ex ARROBJSR046)
F80 M60



ARROBJMTR011A Motore 4 velocità Robur
GR1 20-30-40-60 MXT20



ARROBJ1230058 Ventilatore tangenziale Robur
TV4000, EV4000



ARROBJMTR024 Motore Robur
EVOLUZIONE 32/42/43/42,
F1 51-61



ARROBJMTR035 Motore soff. Robur
E52



ARROBJLTT016 Elettrodo accensione Robur
SUPERCROMO 5000-8000CE



ARROBJMTR043 Motore Robur
E72



ARROBJLTT016A Kit elettrodi rilevazione Robur
CALDARIA UNO



ARROBJ12306073 Elettrodo accensione Robur
EV4000, ES3000, CROMO



ARROBJLTT020 Elettrodo rilevazione Robur
SUPERCROMO 3000-4001CE



ARROBJ12306074 Elettrodo rilevazione Robur
EV4000, ES3000



ARROBJLTT022 Elettrodo accensione Robur
SUPERCROMO 3000-4001CE



ARROBJLTT001 Elettrodo accensione Robur
EV3000



ARROBJLTT023 Elettrodo accensione Robur
SUPERCROMO





RICAMBI CALDAIE ROBUR

ARIAGAS - C.so Regina Margherita 183/b, Torino - Tel: 011-48.88.84

ARROBJLTT003 Elettrodo rilevazione
GR1 E-II, CM1 E



ARROBJLTT039A Kit elettrodi accensione /
rilevazione Robur
F1 21-31-36-41-51-61



ARROBJLTT008 Elettrodo rilevazione
M, M CE, EV3000



ARROBJLTT040A Kit elettrodi accensione /
rilevazione Robur
F1 81, F1 81 C/CM



ARROBJLTT009 Elettrodo accensione Robur
M, M CE, MXT



ARROBJLTT047 Elettrodo accensione ACF Robur



ARROBJLTT013 Elettrodo accensione Robur
GR1 E-II, CM1 E



ARROBJTRM000 Kit termin. per elettrodo Robur
X6



ARROBJLTT015 Kit elettrodi rilevazione Robur
LG 41 D8



ARROBJ12860400 Ugello metano Robur
Generiche pensili M30



ARROBJLTT015A Kit elettrodi accensione Robur
CALDARIA UNO



ARROBJGLL001B Ugello completo 1.45/1.7 met.
Robur
SUPERCROMO 3000CE



ARROBJGLL005 Kit ugello met. 2.30 Robur
(ord. Minimo 3 pz)
SUPERCROMO



ARROBJRTR001 Scheda ritorno Robur
M 50-60



ARROBJGLL008 Ugello Gpl Robur
SUPERCROMO 5001



ARROBJSCD000 Scheda accensione Robur
CALDARIA UNO





RICAMBI CALDAIE ROBUR

ARIAGAS - C.so Regina Margherita 183/b, Torino - Tel: 011-48.88.84

ARROBJGLL009 Ugello 1.20/1.35 Gpl Robur
SUPERCROMO 5002



ARROBJSCD001 Scheda modulazione Robur
CALDARIA UNO



ARROBJCLL009 Collettore Robur
SUPERCROMO



ARROBJSCD008 Scheda integrata Robur
SUPER PRO



ARROBJCNT008 Scheda Robur
SERIE M



ARROBJSCD009 Scheda elettrica ventilatore
Robur



ARROBJCNT013 Scheda Robur
ROB30385145 *SUPERCROMO 5001-02CE*



ARROBJSLT020 Scheda S50/S51 Robur



ARROBJCNT016 Quadro Brahma CM11F Robur
ROB37100252 *M 20-25-30-35-40*



ARROBJ12301018 Termostato fan Robur
SUPERCROMO 5000



ARROBJCNT022B Quadro Brahma CM32PR
ROB37180685



ARROBJ12301020 Termostato a riarmo 100°C
*GR1, S.C.8001/2
3000-4001-5000CE*



ARROBJSLT018 Scheda regolazione velocità Robur
F1 51-61-81, F1 81 C/CM



ARROBJ12301026 Termostato 70°Cappa Robur



ARROBJCNT007 Scheda Robur
SUPERCROMO SERIE 5000-8000



ARROBJTLT003 Termostato sicurezza 87°C Robur
SC4002





RICAMBI CALDAIE ROBUR
ARIAGAS - C.so Regina Margherita 183/b, Torino - Tel: 011-48.88.84

ARROBJCNT024 Centralina Bertelli Robur
(ex ROBARECNT023)
3000 SUPERCROMO



ARROBJTLT002 Termostato ambiente 0-40°C Robur
SUPERCROMO

